

Types de protection



Masque complet



Demi-masque jetable



Demi-masque réutilisable



Demi-masque jetable antipoussières

Positionnement et ajustement des masques respiratoires



Placer les sangles derrière la tête et positionner la pièce faciale sur le visage.



Prendre en main les deux extrémités de la bride inférieure, les amener derrière la nuque et les attacher.



Serrer les lanières en les tirant vers l'avant.



Placer le masque sur le visage, bien équilibré sur l'arête du nez, puis ramener le harnais du masque sur le haut de la tête.



Tenir le masque dans une main, côté ouvert face au visage. Poser le masque sur le visage à partir du menton et passer les brides* par-dessus la tête.

*Bien ajuster au-dessus et en dessous des oreilles sans les croiser.



A l'aide des 2 mains, conformer la barrette nasale sur le nez avec les doigts.

Test d'étanchéité



Vérifier l'absence de fuite : Placer la paume de la main sur la soupape et expirer. L'étanchéité est correcte si le masque gonfle légèrement et si aucune fuite n'est détectée.

Couvrir le masque avec les deux mains, tout en veillant à ne pas en modifier la position...



Avec soupape, inspirer très fortement. Sans soupape, expirer très fortement.